


## Guess PU Leather Script Logo ANC/ENC – Návod



- 1) Tlačítko „+“
- 2) Tlačítko „—“
- 3) Tlačítko ANC
- 4) Multifunkční tlačítko (MFB)
- 5) Jack konektor
- 6) LED dioda
- 7) USB-C
- 8) Mikrofon

### První použití

Sluchátka nejprve plně nabijte. Poté je zapnete stisknutím a podržením MFB tlačítka po dobu 3s. Dioda začne blikat modře a červeně. Na svém zařízení zapnete Bluetooth, vyhledejte „GUESS HEADPHONE“ a zvolte párovat.

### Drátový režim

Připojte 3,5mm audio kabel do sluchátek a do vašeho zařízení.

### Ovládání

Zapnout - Stiskněte MFB tlačítko na 3s

Vypnout - Stiskněte MFB tlačítko na 3s

Přehrání/Pauza - Stiskněte MFB tlačítko

Zvýšení hlasitosti - Stiskněte tlačítko „+“

Snížení hlasitosti - Stiskněte tlačítko „—“

Další skladba - Stiskněte a podržte tlačítko „+“

Předchozí skladba - Stiskněte a podržte tlačítko „—“

Přijmout/Ukončit hovor - Stiskněte MFB tlačítko

Odmítnout hovor - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2s

ANC režim - Stiskněte ANC tlačítko na 2s

### LED indikace

Párování – bliká modře a červeně

Úspěšné párování – Pomalu bliká

Nabíjení – svítí červeně

Plně nabito – zhasne

### Specifikace

- Bluetooth V5.4

- Frekvenční rozsah: 20Hz - 20kHz

- Kapacita baterie: 3,7V/400 mAh

- Doba nabíjení cca 2 hodiny


- Doba přehrávání hudby: až 30 hodin

- USB-C nabíjecí konektor

- IPX4

- ANC/ENC

## Guess PU Leather Script Logo ANC/ENC – Návod



- 1) Tlačidlo „+“
- 2) Tlačidlo „—“
- 3) Tlačidlo ANC
- 4) Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- 5) Jack konektor
- 6) LED dióda
- 7) USB-C
- 8) Mikrofón

### Prvé použitie

Slúchadlá najskôr plne nabite. Potom ich zapnete stlačením a podržaním MFB tlačidla po dobu 3s. Dióda začne blikať modro a červenou. Na svojom zariadení zapnete Bluetooth, vyhľadajte „GUESS HEADPHONE“ a zvolíte párovat.

### Drôtový režim

Pripojte 3,5 mm audio kábel do slúchadiel a do vášho zariadenia.

### Ovládanie

Zapnúť - Stlačte MFB tlačidlo na 3s

Vypnúť - Stlačte MFB tlačidlo na 3s

Prehranie/Pauza - Stlačte MFB tlačidlo

Zvýšenie hlasitosti - Stlačte tlačidlo „+“

Zníženie hlasitosti - Stlačte tlačidlo „—“

Ďalšia skladba - Stlačte a podržte tlačidlo „+“

Predchádzajúca skladba - Stlačte a podržte tlačidlo „—“

Prijatí/Ukončiť hovor - Stlačte MFB tlačidlo

Odmietnuť hovor - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2s

ANC režim - Stlačte ANC tlačidlo na 2s

### LED indikácia

Párovanie – bliká modro a červenou

Úspešné párovanie – Pomaly bliká

Nabíjanie – svieti na červenou

Plne nabité – zhasne

### Špecifikácia

- Bluetooth V5.4

- Frekvenčný rozsah: 20Hz - 20kHz

- Kapacita batérie: 3,7 V/400 mAh

- Doba nabíjania cca 2 hodiny


- Doba prehrávania hudby: až 30 hodín

- USB-C nabíjací konektor

- IPX4

- ANC/ENC

## Guess PU Leather Script Logo ANC/ENC – Utasítás



- 1) „+“ gomb
- 2) „—“ gomb
- 3) ANC gomb
- 4) Többfunkciós gomb (MFB)
- 5) Jack csatlakozó
- 6) LED dióda
- 7) USB-C
- 8) Mikrofon

### Első használat

Először töltsse fel teljesen a fejhallgatót. Ezután kapcsolja be őket az MFB gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával. A LED kéken és pirosan villogni kezd. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön, keresse meg a „GUESS HEADPHONE” kifejezést, és válassza ki a párosítást.

### Vezetékes mód

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábelt a fejhallgatóhoz és a készülékhez.

### Ellenőrzés

Bekapcsolás - Nyomja meg az MFB gombot 3 másodpercig

Kikapcsolás - Nyomja meg az MFB gombot 3 másodpercig

Lejátszás/Szünet - Nyomja meg az MFB gombot

Hangerő növelése - Nyomja meg a „+” gombot

Hangerő csökkentése - Nyomja meg a „—” gombot

Következő dal - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot

Előző dal - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „—” gombot

Hívás fogadása/vége - Nyomja meg az MFB gombot

Hívás elutasítása - Tartsa lenyomva az MFB gombot 2 másodpercig

ANC mód - Nyomja meg az ANC gombot 2 másodpercig

### LED jelzés

Párosítás – kéken és pirosan villog

Sikeres párosítás – Lassan villog

Töltés – pirosan világít

Teljesen feltöltve – kikapcsol

### Műszaki adatok

- Bluetooth V5.4

- Frekvencia tartomány: 20Hz - 20kHz

- Akkumulátor kapacitása: 3,7V/400 mAh

- Töltési idő kb. 2 óra

- Zene lejátszási idő: akár 30 óra

- USB-C töltőcsatlakozó

- IPX4

- ANC/ENC