


Guess Satin Classic Logo OWS – Návod



- 1) USB-C
- 2) LED dioda
- 3) LED dioda
- 4) Multifunkční tlačítko (MFB)
- 5) Ventilační průduchy
- 6) Nabíjecí kontakty
- 7) Zvukový výstup

Zapnutí/Vypnutí:
Sluchátka se automaticky zapnou po otevření nabíjecího pouzdra.
Pro vypnutí stačí vložit sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Další možností je podržet na 6 sekund MFB tlačítko. V případě odpojení od Bluetooth se sluchátka po 3 minutách automaticky vypnou.

Párování:
Otevřete nabíjecí pouzdro a podržte na 3 sekundy MFB tlačítko pro spuštění režimu párování. Vyhledejte v Bluetooth seznamu vašeho chytrého zařízení "GUESS OWS" a připojte.
Pozn: Při dalším zapnutí sluchátek se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.

Ovládání pomocí MFB tlačítka:
Přijmout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Ukončit hovor: 2x Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Odmítnout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 1s
Pauza/Přehrání: 2x Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Předchozí skladba: 3x stiskněte levé tlačítko MFB
Další skladba: 3x stiskněte pravé tlačítko MFB
Zapnout/Vypnout hlasového asistenta: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 2s

Tovární nastavení:
Sluchátka nejprve plně nabijte. Poté otevřete nabíjecí pouzdro (sluchátka nechte v nabíjecím pouzdře) a podržte na obou sluchátkách MFB tlačítko na 8 sekund. LED dioda bude 3 sekundy oranžově blikat a sluchátka se obnoví do továrního nastavení.


LED indikace:
Sluchátko
Bliká zeleně – Zapnuto/Připojeno
Blikne oranžově – Vypnuto
Střídavě bliká oranžově a zeleně – Odpojeno
Při nabíjení bliká modře (levé) a zeleně (pravé)
Zhasne – Plně nabito

Nabíjecí pouzdro
Svíti červeně – nabíjí se
Zhasne – Plně nabito
Bliká červeně – Kapacita baterie je pod 20%

Specifikace:
- Bluetooth 5.4
- Kapacita baterie (Nabíjecí pouzdro): 400mAh
- Doba přehrávání hudby (sluchátka): až 8h
- Nabíjecí port USB-C

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí min 2,5W který je vyžadován rádiovým zařízením a max 5W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Guess Satin Classic Logo OWS – Návod



- 1) USB-C
- 2) LED dióda
- 3) LED dióda
- 4) Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- 5) Ventilačné priechody
- 6) Nabíjacie kontakty
- 7) Zvukový výstup

Zapnutie/Vypnutie:
Slúchadlá sa automaticky zapnú po otvorení nabíjacieho puzdra.
Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Ďalšou možnosťou je podržať na 6 sekúnd MFB tlačidlo. V prípade odpojenia od Bluetooth sa slúchadlá po 3 minútach automaticky vypnú.

Párovanie:
Otvorte nabíjacie puzdro a podržte na 3 sekundy MFB tlačidlo pre spustenie režimu párovania. Vyhľadajte v Bluetooth zozname vášho chytrého zariadenia "GUESS OWS" a pripojte.
Pozn: Pri ďalšom zapnutí slúchadiel sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu.

Ovládanie pomocou MFB tlačidla:
Prijať hovor: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Ukončiť hovor: 2x Stlačte ľavé/pravé MFB
Odmietnuť hovor: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 1s
Pauza/Prehnanie: 2x Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Predchádzajúca skladba: 3x stlačte ľavé tlačidlo MFB
Ďalšia skladba: 3x stlačte pravé tlačidlo MFB
Zapnúť/Vypnúť hlasového asistenta: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 2s

Výrobné nastavenia:
Slúchadlá najskôr plne nabite. Potom otvorte nabíjacie puzdro (slúchadlá nechajte v nabíjacom puzdre) a podržte na oboch slúchadlách MFB tlačidlo na 8 sekúnd. LED dióda bude 3 sekundy oranžovo blikáť a slúchadlá sa obnovia do továrenského nastavenia.


LED indikácia:
Slúchadlo
Bliká na zeleno – Zapnuté/Pripojené
Blikne oranžovo – Vypnuté
Striedavo bliká oranžovo a zeleno – Odpojené
Pri nabíjaní bliká modro (ľavé) a zeleno (pravé)
Zhasne – Plne nabité

Nabíjacie puzdro
Svieti na červeno – nabíja sa
Zhasne – Plne nabité
Bliká na červeno – Kapacita batérie je pod 20%

Špecifikácia:
- Bluetooth 5.4
- Kapacita batérie (Nabíjacie puzdro): 400mAh
- Doba prehrávania hudby (slúchadlá): až 8h
- Nabíjací port USB-C

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí min 2,5W ktorý je vyžadovaný rádiovým zariadením a max 5W, aby bola dosiahnutá maximálna rýchlosť nabíjania.

Guess Satin Classic Logo OWS – Utasítás



- 1) USB-C
- 2) LED dióda
- 3) LED dióda
- 4) Többfunkciós gomb (MFB)
- 5) Szellőzőnyílások
- 6) Töltő érintkezők
- 7) Audio kimenet

Be-/kikapcsolás:
A fejhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kinyitja a töltőtöket.
A kikapcsoláshoz egyszerűen helyezze vissza a fejhallgatót a töltőtökhöz. Egy másik lehetőség az MFB gomb 6 másodpercig tartó nyomva tartása. Ha leválasztja a Bluetooth-ról, a fejhallgató 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Párosítás:
Nyissa ki a töltőtöket, és tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba. Keresse meg a „GUESS OWS” kifejezést okoseszköze Bluetooth-listájában, és csatlakozzon.
Megjegyzés: Amikor legközelebb bekapcsolja a fejhallgatót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Vezérlés az MFB gombbal:
Hívás fogadása: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot
Hívás befejezése: Nyomja meg 2x a bal/jobbs MFB gombot
Hívás elutasítása: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 1 másodpercig
Szünet/lejátszás: Nyomja meg kétszer a bal/jobbs MFB gombot
Előző dal: Nyomja meg háromszor a bal oldali MFB gombot
Következő dal: Nyomja meg a jobb MFB gombot 3-szor
A hangsegéd be-/kikapcsolása: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 2 másodpercig

Gyári beállítások:
Először tölts fel teljesen a fejhallgatót. Ezután nyissa ki a töltőtöket (hagyja a fülhallgatót a töltőtökben), és tartsa lenyomva az MFB gombot mindkét fülhallgatón 8 másodpercig. A LED narancssárgán villog 3 másodpercig, és a fejhallgató visszaáll a gyári beállításokra.

LED jelzés:
Kézibeszélő
Zölden villogó – Be-/Csatlakoztatva
Villogó narancssárga – Ki
Narancssárga és zöld felváltva villogó – Megszakadt
Kéken (balra) és zölden (jobbra) villogó töltés közben
Kialszik – Teljesen feltöltve

Töltő tok
Piros lámpa – töltés
Kialszik – Teljesen feltöltve
Villogó piros – Az akkumulátor kapacitása 20% alatt van.

Műszaki adatok:
- Bluetooth 5.4
- Akkumulátor kapacitása (töltőtök): 400 mAh
- Zene lejátszási idő (fejhallgató): akár 8 óra
- USB-C töltőport

A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádiókészülék által igényelt minimum 2,5 W és legfeljebb 5 W tartományon belül kell lennie.