


Nillkin Stylus iSketch S3 (Apple iPad)



- 1) Hrot
- 2) Stylus
- 3) LED indikátor
- 4) USB-C
- 5) Dotykové tlačítko

Zapnout/Vypnout

Zapnout: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Vypnout: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. V případě nečinnosti, pokud není ve stavu nabíjení, se stylus po 5 minutách automaticky vypne.


Indikace baterie

Stav	Indikátor	Procento
Zapnuto	Svíí zeleně po stisknutí tlačítka	70-100%
	Svíí modře po stisknutí tlačítka	30-70%
	Svíí červeně po stisknutí tlačítka	0-30%
Nabíjení	Bliká zeleně	0-30%
	Bliká modře	30-70%
	Bliká červeně	0-30%
Plně nabit	Svíí zeleně	100%

Výměna hrotu

Hrot stylusu má závitové připojení.

Pro vyjmutí starého hrotu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Následně našroubujte nový hrot po směru hodinových ručiček.



Doporučené nastavení

Ujistěte se, že je váš iPad aktualizován na iOS 12.2 nebo novější.


Odpojte všechny dříve spárované kapacitní stylusy jako je Apple Pencil, jinak nebude kapacitní stylus fungovat.

Vzhledem k vysoké citlivosti dotykové obrazovky iPadu doporučujeme používat ochranná skla o tloušťce menší než 0,3 mm.

Specifikace:

- Vstup 5V/0.5A
- Rozměry Ø9x166m
- Hmotnost 14g
- Kapacita baterie 130 mAh
- Výdrž baterie až 10 hodin

Nillkin Stylus iSketch S3 (Apple iPad)



- 1) Hrot
- 2) Stylus
- 3) LED indikátor
- 4) USB-C
- 5) Dotykové tlačidlo

Zapnúť/Vypnúť

Zapnúť: Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Vypnúť: Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. V prípade nečinnosti, pokiaľ nie je v stave nabíjania, sa stylus po 5 minútach automaticky vypne.


Indikácia batérie

Stav	Indikátor	Procento
Zapnuté	Svieti zeleno po stlačení tlačidla	70-100%
	Svieti modro po stlačení tlačidla	30-70%
	Svieti červen o po stlačení tlačidla	0-30%
Nabíjanie	Bliká zeleno	0-30%
	Bliká na modro	30-70%
	Bliká na červen o	0-30%
Plne nabité	Svieti zeleno	100%

Výměna hrotu

Hrot stylusu má závitové připojení.

Na vybratie starého hrotu otáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Následně naskrutkujte nový hrot v smere hodinových ručičiek.



Odporúčané nastavenia

Uistite sa, že váš iPad je aktualizovaný na iOS 12.2 alebo novší.


Odpojte všetky skôr spárované kapacitné stylusy ako je Apple Pencil, inak nebude kapacitný stylus fungovať.

Vzhľadom na vysokú citlivosť dotykovej obrazovky iPadu odporúčame používať ochranné sklá s hrúbkou menšou ako 0,3 mm.

Špecifikácia:

- Vstup 5V/0.5A
- Rozmery Ø9x166m
- Hmotnosť 14g
- Kapacita batérie 130 mAh
- Výdrž batérie až 10 hodín

Nillkin Stylus iSketch S3 (Apple iPad)



- 1) Tipp
- 2) Stylus
- 3) LED jelzőfény
- 4) USB-C
- 5) Érintse meg a gombot

Kapcsolja be/ki

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Inaktivitás esetén, ha nincs töltési állapotban, a ceruza 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.


Akkumulátor jelzés

Állami	Indikátor	Százalékos
Bekapcsolva	A gomb megnyomásakor zölden világít	70-100%
	A gomb megnyomásakor kéken világít	30-70%
	A gomb megnyomásakor pirosan világít	0-30%
Töltés	Villogó zölden	0-30%
	Villogó kék	30-70%
	Villogó piros	0-30%
Teljesen feltöltve	Világít zölden	100%

Tippcsere

A ceruza hegye menetes csatlakozással rendelkezik.

A régi hegy eltávolításához forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután csavarja be az új hegyet az óramutató járásával megegyező irányba.



Ajánlott beállítások

Győződjön meg arról, hogy iPadje frissítve van az iOS 12.2 vagy újabb verzióra.

Válasszon le minden korábban párosított kapacitív ceruzát, például az Apple Pencil, különben a kapacitív ceruza nem fog működni.

Az iPad érintőképernyő nagy érzékenysége miatt 0,3 mm-nél kisebb vastagságú védőüveg használatát javasoljuk.

Műszaki adatok:

- Bemenet 5V/0,5A
- Méretek Ø9x166m
- Súlya 14g
- Akkumulátor kapacitása 130 mAh
- Az akkumulátor élettartama akár 10 óra