


Karl Lagerfeld Elongated Logo ANC/ENC TWS Earphones – Návod



Zapnutí/Vypnutí:

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Další možností je dlouze (cca na 3s) stisknout MFB tlačítko, dokud neuslyšíte tón upozornění. Pro vypnutí stačí vložit sluchátka zpátky do nabíjecího pouzdra. Další možností je dlouze (cca na 10s) stisknout MFB tlačítko. V případě odpojení Bluetooth se sluchátka po 10 minutách automaticky vypnou.

Párování:

Sluchátka plně nabijte, otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte sluchátka. Automaticky se přepnou do režimu párování. Vyhledejte v Bluetooth seznamu vašeho chytrého zařízení "KARL TWS" a připojte.

Pozn: Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.


Ovládání pomocí MFB tlačítka:

Přijmout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Ukončit hovor: 2x stiskněte levé/pravé MFB
Odmítnout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 2s
Pauza/Přehrání: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Předchozí skladba: 3x Stiskněte levé tlačítko MFB
Další skladba: 3x Stiskněte pravé tlačítko MFB
Zvýšení hlasitosti: 2x Stiskněte pravé tlačítko MFB
Snížení hlasitosti: 2x Stiskněte levé tlačítko MFB
Hlasový asistent: Stiskněte levé tlačítko MFB na 2s
ANC režim: Stiskněte pravé tlačítko MFB na 2s

Specifikace:

- Bluetooth 5.4
- Kapacita baterie (Nabíjecí pouzdro): 300mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 25mAh
- Doba nabíjení cca 2h
- Celková výdrž až 24h
- Nabíjecí port USB-C
- ANC
- ENC

Karl Lagerfeld Elongated Logo ANC/ENC TWS Earphones – Návod



Zapnutí/Vypnutí:

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacieho puzdra. Ďalšou možnosťou je dlhé stlačenie tlačidla MFB (približne na 3 s), kým nebudete počuť výstražný tón. Ak chcete slúchadlá vypnúť, vložte ich späť do nabíjacieho puzdra. Ďalšou možnosťou je dlhé stlačenie (približne 10 s) tlačidla MFB. Ak je Bluetooth odpojené, slúchadlá sa po 10 minútach automaticky vypnú.

Párovanie:

Úplne nabite slúchadlá, otvorte nabíjacie puzdro a vyberte slúchadlá. Automaticky sa prepnú do režimu párovania. Vyhľadajte "KARL TWS" v zozname Bluetooth svojho inteligentného zariadenia a pripojte sa.

Poznámka: Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky pripoja k poslednému pripojenému zariadeniu.


Ovládanie tlačidla MFB:

Prijatie hovoru: stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB.
Ukončenie hovoru: 2x stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Odmietnutie hovoru: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 2s
Pozastavenie/prehrávanie: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Predchádzajúca skladba: 3x Stlačte ľavé tlačidlo MFB
Ďalšia skladba: 3x Stlačte pravé tlačidlo MFB
Zvýšenie hlasitosti: 2x stlačte pravé tlačidlo MFB
Zníženie hlasitosti: 2x Stlačte ľavé tlačidlo MFB
Hlasový asistent: Stlačte ľavé tlačidlo MFB na 2s
Režim ANC: Stlačte pravé tlačidlo MFB na 2s

Špecifikácie:

- Bluetooth 5.4
- Kapacita batérie (nabíjacie puzdro): 300 mAh
- Kapacita batérie (slúchadlo): 25 mAh
- Čas nabíjania približne 2 h
- Celková výdrž batérie až 24 h
- Nabíjací port USB-C
- ANC
- ENC

Karl Lagerfeld Elongated Logo ANC/ENC TWS Earphones – Utasítás



Be/Ki:

A fejhallgató automatikusan bekapcsol, amikor kiveszik a töltőtáskából. Egy másik lehetőség az MFB gomb hosszan történő (kb. 3 másodpercig tartó) lenyomása, amíg a riasztási hangjelzést nem hallja. Kikapcsoláshoz csak tegye vissza a fejhallgatót a töltőtokba. Egy másik lehetőség az MFB gomb hosszan (kb. 10s) történő megnyomása. Ha a Bluetooth kapcsolat megszakad, a fejhallgató 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Párosítás:

Töltse fel teljesen a fejhallgatót, nyissa ki a töltőtokot, és vegye ki a fejhallgatót. Automatikusan párosítási módba kapcsolnak. Keresse meg a "KARL TWS"-t az intelligens eszköz Bluetooth-listájában, és csatlakoztassa a fejhallgatót.

Megjegyzés: Amikor a fejhallgatót kiveszik a töltőtáskából, automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

MFB gombvezérlés:

Hívásfogadás: nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot.
Hívás befejezése: nyomja meg 2x a bal/jobbs MFB gombot.
Hívás elutasítása: nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 2 másodpercig.
Szüneteltetés/lejátszás: nyomja meg a bal/jobbs MFB-gombot
Előző dal: Nyomja meg 3x a bal oldali MFB gombot.
Következő zeneszám: Nyomja meg 3x a jobb oldali MFB gombot
Hangerő fel: 2x nyomja meg a jobb oldali MFB gombot
Hangerő lefelé: 2x Nyomja meg a bal oldali MFB gombot
Hangszisztem: Nyomja meg a bal oldali MFB gombot 2 másodpercig.
ANC mód: Nyomja meg a jobb oldali MFB gombot 2 másodpercig.

Műszaki adatok:

- Bluetooth 5.4
- Akkumulátor kapacitás (töltő tok): 300mAh
- Akkumulátor kapacitás (kézbeszélő): 25mAh
- Töltési idő kb. 2 óra
- Az akkumulátor teljes élettartama legfeljebb 24 óra
- USB-C töltőport
- ANC
- ENC