


iPega SW2051 Nabíjecí Stanice pro JoyCon N-S 2

Uživatelský návod



- 1) RGB tlačítko
- 2) Indikátor nabíjení
- 3) Nabíjecí slot
- 4) USB-C

Použití

Připojte výrobek k originálnímu doku N-S 2 a zajistíte vstupní napájení výrobku prostřednictvím nabíjecího kabelu. Po zapnutí se všechny čtyři indikátory nabíjení rozsvítí modře. Připojte JoyCon do libovolného nabíjecího slotu. Během nabíjení bude příslušný indikátor svítit oranžově. Po úplném nabití se rozsvítí modře.

RGB podporuje 9 druhů podsvícení. Stisknutím RGB tlačítka zapnete podsvícení. Opětovným stisknutím přepínáte mezi podsvíceními. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy vynutíte vypnutí podsvícení a poté krátkým stisknutím podsvícení opět zapnete (podsvícení je stejné jako před vypnutím díky paměťové funkci).

Upozornění:


- Je nutné používat originální napájecí adaptér Nintendo Switch 2 a používat jej v interiéru bez silného magnetického prostředí.
- Neskladujte tento výrobek na vlhkém místě nebo při vysoké teplotě.
- Prosím, neklepejte, nepouštějte, nepropichujte ani se nepokoušejte tento výrobek rozebrat, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Pokud bude výrobek neodborně rozebrán, nebude se na něj vztahovat poprodejní záruční servis.
- Nevyhazujte tento výrobek do koše. Musí být recyklován kvalifikovanou firmou.
- Používejte výrobek pouze k nabíjení originálního JoyCon ovladače Nintendo Switch 2.

Specifikace

- Vstup: DC 5V
- Nabíjecí proud jednoho slotu: 200mA
- Doba nabíjení: cca 3h
- RGB podsvícení
- USB-C

iPega SW2051 Nabíjacia Stanica pre JoyCon N-S 2

Uživatelský návod



- 1) RGB tlačidlo
- 2) Indikátor nabíjania
- 3) Nabíjací slot
- 4) USB-C

Použitie

Pripojte výrobok k originálnemu doku N-S 2 a zaistíte vstupné napájanie výrobku prostredníctvom nabíjacieho kábla. Po zapnutí sa všetky štyri indikátory nabíjania rozsvietia na modro. Pripojte JoyCon do ľubovoľného nabíjacieho slotu. Počas nabíjania bude príslušný indikátor svietiť oranžovo. Po úplnom nabití sa rozsvietia na modro.

RGB podporuje 9 druhov podsvietenia. Stlačením RGB tlačidla zapnete podsvietenie. Opätovným stlačením prepínate medzi podsvieteniami. Dlhým stlačením na 3 sekundy vynútíte vypnutie podsvietenia a potom krátkym stlačením podsvietenia opäť zapnete (podsvietenie je rovnaké ako pred vypnutím vďaka pamäťovej funkcii).

Upozornenie:


- Je nutné používať originálny napájací adaptér Nintendo Switch 2 a používať ho v interiéri bez silného magnetického prostredia.
- Neskladujte tento výrobok na vlhkom mieste alebo pri vysokej teplote.
- Prosím, neklepte, nepúšťajte, neprepichujte ani sa nepokúšajte tento výrobok rozoberať, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
- Pokiaľ bude výrobok neodborne rozobraný, nebude sa naň vzťahovať popredajný záručný servis.
- Nevyhazujte tento výrobok do koša. Musí byť recyklovaný kvalifikovanou firmou.
- Používajte výrobok iba na nabíjanie originálneho JoyCon ovládača Nintendo Switch 2.

Špecifikácia

- Vstup: DC 5V
- Nabíjací prúd jedného slotu: 200mA
- Doba nabíjania: cca 3h
- RGB podsvietenie
- USB-C

iPega SW2051 töltőállomás JoyCon N-S 2-höz

Felhasználói kézikönyv



- 1) RGB gomb
- 2) Töltésjelző
- 3) Töltőnyílás
- 4) USB-C

Használat

Csatlakoztassa a terméket az eredeti N-S 2 dokkolóhoz, és biztosítsa bemeneti tápellátását a töltőkábelrel. Bekapcsolás után mind a négy töltésjelző kéken világít. Csatlakoztassa a JoyCon-t bármelyik töltőnyíláshoz. Töltés közben a megfelelő jelzőfény narancssárgán világít. Teljesen feltöltve kéken világít.

Az RGB 9féle háttérvilágítást támogat. Nyomja meg az RGB gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a háttérvilágítás közötti váltáshoz. Nyomja hosszan 3 másodpercig a háttérvilágítás kikapcsolásához, majd nyomja meg röviden a visszakapcsoláshoz (a háttérvilágítás a memória funkciónak köszönhetően ugyanaz, mint a kikapcsolás előtt).

Figyelmeztetés:

- Az eredeti Nintendo Switch 2 hálózati adaptert kell használni, és beltérben, erős mágneses környezet nélkül kell használni.
- Ne tárolja ezt a terméket nedves helyen vagy magas hőmérsékleten.
- Kérjük, ne ütögesse, ejtse le, szúrja ki vagy kísérelje meg szétszedni a terméket, hogy elkerülje a termék károsodását.
- Ha a terméket nem megfelelően szerelték szét, nem vonatkozik rá az értékesítés utáni jótállás.
- Ne dobja ezt a terméket a szemétesbe. Képesített cégnek kell újrahazsnoztatnia.
- A terméket csak az eredeti Nintendo Switch 2 JoyCon vezérlő töltésére használja.

Specifikációk

- Bemenet: DC 5V
- Töltőáram slotonként: 200mA
- Töltési idő: kb 3 óra
- RGB háttérvilágítás
- USB-C