


Red Bull Medium Cylindrical – Návod



První použití

Zapněte reproduktor podržením MFB tlačítka na 2s. LED dioda 2 začne blikat modře a reproduktor se přepne do režimu párování. Na svém zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte “RED BULL SPEAKER” a zvolte párovat. Při dalším zapnutí se reproduktor automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.

Ovládání

Zapnout - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2 s
Vypnout - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2 s (reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách nečinnosti.)
Přehrání/Pauza - Stiskněte MFB tlačítko
Zvýšení hlasitosti - Stiskněte tlačítko „+“
Snížení hlasitosti - Stiskněte tlačítko „—“
Další skladba - Stiskněte a podržte tlačítko „+“
Předchozí skladba - Stiskněte a podržte tlačítko „—“
Přijmout/Ukončit hovor - Stiskněte MFB tlačítko
Odmítnout hovor – 2x stiskněte MFB tlačítko
Světlo - Dvakrát stiskněte tlačítko TWS/Světlo
Režim párování – Stiskněte a podržte tlačítko TWS/Světlo

Režim TWS

Pokud jsou k dispozici dva Bluetooth reproduktory stejného modelu.
Zapněte oba reproduktory a jeden z nich připojte k vašemu zařízení. Druhý zůstane nepřipojený. Poté stiskněte na ono reproduktorech TWS/Světlo tlačítko. Ozvě se zvukový signál LED dioda 2 bude blikat modře a bíle. Poté se automaticky propojí a ozve se zvukový signál. Na vašem zařízení vyhledejte “RED BULL SPEAKER” a dokončete párování.

Nabíjení


Pokud světlo začne blikat červeně, znamená to, že je nízký stav baterie a reproduktor automaticky sníží hlasitost.
Během nabíjení bude LED dioda 1 svítit oranžově. Při plném nabití se rozsvítí zeleně.

Doporučuje se během nabíjení reproduktor nepoužívat. Pokud se nepoužívá delší dobu, nabijte reproduktor alespoň jednou za 3 měsíce.

Specifikace

- Bluetooth 5.4
- Frekvenční rozsah: 80Hz - 20kHz
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Doba nabíjení cca 2 hodiny
- Doba přehrávání hudby: až 12 hodin
- USB-C nabíjecí konektor
- IPX7

Red Bull Medium Cylindrical – Návod



Prvé použitie

Zapnite reproduktor podržaním MFB tlačidla na 2s. LED dióda 2 začne blikať modro a reproduktor sa prepne do režimu párovania. Na svojom zariadení zapnite Bluetooth, vyhľadajte “RED BULL SPEAKER” a zvolte párovať. Pri ďalšom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu

Ovládanie

Zapnúť - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2 s
Vypnúť - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2 s (reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach nečinnosti.)
Prehranie/Pauza - Stlačte MFB tlačidlo
Zvýšenie hlasitosti - Stlačte tlačidlo „+“
Zníženie hlasitosti - Stlačte tlačidlo „—“
Ďalšia skladba - Stlačte a podržte tlačidlo „+“
Predchádzajúca skladba - Stlačte a podržte tlačidlo „—“
Prijat/Ukončiť hovor - Stlačte MFB tlačidlo
Odmietnuť hovor – 2x stlačte MFB tlačidlo
Svetlo - Dvakrát stlačte tlačidlo TWS/Svetlo
Režim párovania – Stlačte a podržte tlačidlo TWS/Svetlo

Režim TWS

Ak sú k dispozícii dva Bluetooth reproduktory rovnakého modelu.
Zapnite oba reproduktory a jeden z nich pripojte k vášmu zariadeniu. Druhý zostane nepripojený. Potom stlačte na ono reproduktorech TWS/Svetlo tlačidlo. Ozve sa zvukový signál LED dióda 2 bude blikať modro a bielo. Potom sa automaticky prepojí a ozve sa zvukový signál. Na vašom zariadení vyhľadajte “RED BULL SPEAKER” a dokončite párovanie.

Nabíjanie


Ak sú svetlo začne blikať červenou, znamená to, že je nízký stav batérie a reproduktor automaticky zníži hlasitosť.
Počas nabíjania bude LED dióda 1 svietiť oranžovo. Pri plnom nabití sa rozsvieti na zeleno.

Odporúča sa počas nabíjania reproduktor nepoužívať. Pokiaľ sa nepoužíva dlhšiu dobu, nabite reproduktor aspoň raz za 3 mesiace.

Špecifikácia

- Bluetooth 5.4
- Frekvenčný rozsah: 80Hz - 20kHz
- Kapacita batérie: 2500 mAh
- Doba nabíjania cca 2 hodiny
- Doba prehrávania hudby: až 12 hodín
- USB-C nabíjací konektor
- IPX7

Red Bull Medium Cylindrical – Utasítás



Első használat

Kapcsolja be a hangszórót az MFB gomb 2 másodpercig tartó lenyomva tartásával. A 2. LED kéken villogni kezd, és a hangszóró párosítási módba lép. Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén, keresse meg a „RED BULL SPEAKER” kifejezést, és válassza ki a párosítást. A hangszóró következő bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz.

Vezérlők

Bekapcsolás - Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 2 másodpercig
Kikapcsolás - Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 2 másodpercig (a hangszóró 20 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol).
Lejátszás/Szünet - Nyomja meg az MFB gombot
Hangerő növelése - Nyomja meg a „+” gombot
Hangerő csökkentése - Nyomja meg a „—” gombot
Következő zeneszám - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot
Előző zeneszám - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „—” gombot
Hívás fogadása/befejezése - Nyomja meg az MFB gombot
Hívás elutasítása - Nyomja meg kétszer az MFB gombot
Világítás - Nyomja meg kétszer a TWS/Világítás gombot
Párosítási mód - Nyomja meg és tartsa lenyomva a TWS/Világítás gombot

TWS mód

Ha két azonos típusú Bluetooth hangszóró van.
Kapcsolja be mindkét hangszórót, és csatlakoztassa az egyiket az eszközhöz. A másik hangszóró továbbra is csatlakozik. Ezután nyomja meg a TWS/Light gombot a másik hangszórón. Sípóló hang hallatszik, és a 2-es LED kéken és fehérén villog. Ezután automatikusan csatlakozik, és sípóló hang hallatszik. Keresse meg a „RED BULL SPEAKER” kifejezést az eszközén, és fejezze be a párosítást..

Töltés

Ha a lámpa pirosan villogni kezd, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a hangszóró automatikusan csökkenti a hangerőt.
Töltés közben az 1-es LED narancssárgán világít. Teljes feltöltés esetén zöldre vált.

A hangszóró használata töltés közben nem ajánlott. Ha a hangszórót hosszú ideig nem használja, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel.

Műszaki adatok

- Bluetooth 5.4
- Frekvencia tartomány: 80Hz - 20kHz
- Akkumulátor kapacitása: 2500 mAh
- Töltési idő kb. 2 óra
- Zene lejátszási idő: akár 12 óra
- USB-C töltőcsatlakozó
- IPX7