


## iPega SW2210 - Uživatelský návod



- 1) USB-C (Vstup)
- 2) Slot pro umístění dokovací stanice pro NS2
- 3) Sloty pro herní karty
- 4) Sloty pro herní karty
- 5) Indikátory nabíjení slotů 3-4
- 6) Sloty 3-4 pro nabíjení Joy-Con ovladačů NS2
- 7) Spínač RGB
- 8) Indikátory nabíjení slotů 1-2
- 9) Sloty 1-2 pro nabíjení Joy-Con ovladačů NS2

### Specifikace

Vstupní napájání: DC 5V

Nabíjecí proud 200mA

Doba nabíjení přibližně 2,5-3,5 hodiny

12 slotů pro herní karty

RGB (9 režimů)

### Použití

Postavte dokovací stanici s herní konzolí svisle do slotu pro dokovací stanici a propojte herní konzoli pomocí dodaného USB kabelu se základnou.

Po zapnutí se indikátory čtyř nabíjecích slotů rozsvítí modře.

Vložte Joy-Con ovladače do nabíjecích slotů 1-4. Během nabíjení bude příslušný indikátor svítit oranžově. Po plném nabití bude indikátor svítit modře.

### Ovládání RGB

Stiskem spínače RGB se střídá 9 světelných režimů. Při podržení spínače po dobu cca 3s uložte aktuální světelný efekt a RGB vypnete.

### Upozornění

Neskladujte a nepoužívejte výrobek v prostorech s vysokou vlhkostí, nebo poblíž zdrojů tepla.

Zabraňte nárazům, pádům či neodbornému rozebírání výrobku.

Viditelně poškozený výrobek nepoužívejte.

Nepoužívejte výrobek pro jiné herní ovladače, než je produkt určen.

K čištění nepoužívejte abrazivní čistidla ani rozpouštědla.

Neodborná demontáž výrobku vede ke ztrátě záruky.


### Obsah balení

1x Nabíjecí stanice

1x USB-C kabel

1x Uživatelská příručka

## iPega SW2210 - Uživatelský návod



- 1) USB-C (vstup)
- 2) Slot pre umiestnenie dokovacej stanice pre NS2
- 3) Sloty pre herné karty
- 4) Sloty pre herné karty
- 5) Indikátory nabíjania slotov 3-4
- 6) Sloty 3-4 pre nabíjanie Joy-Con ovládačov NS2
- 7) Spínač RGB
- 8) Indikátory nabíjania slotov 1-2
- 9) Sloty 1-2 pre nabíjanie Joy-Con ovládačov NS2

### Špecifikácie

Vstupné napätie: DC 5V

Nabíjací prúd 200 mA

Čas nabíjania približne 2,5-3,5 hodiny

12 slotov pre herné karty

RGB (9 režimov)

### Použitie

Postavte dokovaciu stanicu s hernou konzolou vertikálne do otvoru dokovacej stanice a pripojte hernú konzolu k základni pomocou dodaného kábla USB.

Po zapnutí sa indikátory štyroch nabíjiacich slotov rozsvietia na modro.

Vložte ovládače Joy-Con do nabíjaciach slotov 1-4. Počas nabíjania bude príslušný indikátor svietiť na oranžovo. Po úplnom nabití sa indikátor rozsvieti na modro.

### Ovládanie RGB

Stlačením spínača RGB sa strieda 9 svetelných režimov. Pri podržaní spínača po dobu cca 3s uložte aktuálny svetelný efekt a RGB vypnete.

### Upozornenie

Neskladujte a nepoužívejte výrobok v priestoroch s vysokou vlhkostou, alebo blízko zdrojov tepla.

Zabráňte nárazom, pádom či neodbornému rozebírániu výrobku.

Viditeľne poškodený výrobok nepoužívajte.

Nepoužívejte výrobok pre iné herné ovladače, než je produkt určen.

Na čistenie nepoužívejte abrazívne čistidlá ani rozpúšťadlá.

Neodborná demontáž výrobku vede ke ztrátě záruky.


### Obsah balenia

1x Nabíjacia stanica

1x USB-C kábel

1x Uživatelská príručka

## iPega SW2210 - Használati utasítás



- 1) USB-C (bemenet)
- 2) NS2 dokkolóállomás foglalat
- 3) Játékártya foglalatok
- 4) Játékártya foglalatok
- 5) 3-4. foglalatok töltésjelzői
- 6) NS2 Joy-Con kontroller töltőfoglalatok 3-4
- 7) RGB kapcsoló
- 8) 1-2. foglalatok töltésjelzői
- 9) NS2 Joy-Con kontroller töltőfoglalatok 1-2

### Műszaki adatok

Bemeneti feszültség: DC 5V

Töltési áram 200mA

Töltési idő kb. 2,5-3,5 óra

12 hely a játékártyák számára

RGB (9 üzemmód)

### Használja a címet.

Állítsa a dokkolóállomást a játékonzollal együtt függőlegesen a dokkolóállomás nyílásába, és csatlakoztassa a játékonzolt az alaphoz a mellékelt USB-kábellel.

Bekapcsoláskor a négy töltőhely kijelzője kék színben világít.

Helyezze be a Joy-Con kontrollereket az 1-4 töltőhelybe. Töltés közben a megfelelő kijelző narancssárgán világít. Amikor teljesen feltöltődött, a jelző kék színben világít.

### RGB vezérlés

Nyomja meg az RGB kapcsolót a 9 világítási mód közötti váltáshoz. A kapcsoló körülbelül 3 másodpercig tartó lenyomva tartása menti az aktuális világítási effektust és kikapcsolja az RGB-t.

### Figyelemzetet

Ne tárolja vagy használja a terméket magas páratartalmú helyen vagy hőforrások közelében.

Kerülje az ütésekkel, esésekkel vagy a termék nem megfelelő szétszerelését.

Ne használjon láthatónan sérült terméket.

Ne használja a terméket más játékvezérlőhöz, mint amelyhez a termék készült.

Ne használjon súrolószeretet vagy oldószert a tisztításhoz.

A termék nem megfelelő szétszerelése érvényteleníti a garanciát.

### A csomag tartalma

1x Töltőállomás

1x USB-C kábel

1x Felhasználói kézikönyv