


iPega SW2041 - Uživatelský návod



Specifikace

Vstupní napětí: DC 15V

Výstupní proud $\leq 1.3A$

Doba nabíjení přibližně 3 hodiny

1x USB-C

Použití

Připojte originální napájecí adaptér k Mini nabíjecímu doku.

Zarovnejte USB-C port konzole NS Lite/NS/NS2 s nabíjecím slotem mini doku a připojte. Stav nabíjení a plné nabití se zobrazuje přímo na samotné konzoli.

Upozornění

Neskladujte a nepoužívejte výrobek v prostorech s vysokou vlhkostí, nebo poblíž zdrojů tepla.

Zabraňte nárazům, pádům či neodbornému rozebírání výrobku.

Viditelně poškozený výrobek nepoužívejte.

Nepoužívejte výrobek pro jiné herní konzole, než je produkt určen.

Používejte pouze originální napájecí adaptér NS/NS2.

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí láť ani rozpouštědla.


Neodborná demontáž výrobku vede ke ztrátě záruky.

Obsah balení

1x Nabíjecí Mini Dok

1x Uživatelská příručka

iPega SW2041 - Uživatelský návod



Špecifikácia

Vstupné napätie: DC 15V

Výstupný prúd $\leq 1.3A$

Doba nabíjania približne 3 hodiny

1x USB-C

Použitie

Pripojte originálny napájací adaptér k Mini nabíjacíemu doku.

Zarovnajte port USB-C konzoly NS Lite/NS/NS2 s nabíjacím slotom mini doku a pripojte ho. Stav nabíjania a plné nabitie sa zobrazuje priamo na samotnej konzole.

Upozornenie

Neskladujte a nepoužívajte výrobok v priestoroch s vysokou vlhkosťou, alebo blízko zdrojov tepla.

Zabraňte nárazom, pádom či neodbornému rozoberaniu výrobku.

Viditeľne poškodený výrobok nepoužívajte.

Nepoužívajte výrobok pre iné herné konzoly, ako je produkt určený.

Používajte iba originálny napájací adaptér NS/NS2.

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiťlá ani rozpúšťadlá.


Neodborná demontáž výrobku vedie k strate záruky.

Obsah balenia

1x Nabíjací Mini Dok

1x Uživatelská príručka

i iPega SW2041 - Használati utasítás



Specifikációk

Bemeneti feszültség: DC 15V

Kimeneti áram $\leq 1,3A$

Töltési idő kb. 3 óra

1x USB-C

Használja a címet.

Csatlakoztassa az eredeti hálózati adaptert a Mini Charging Dockhoz.

Igazítsa az NS Lite/NS/NS2 konzol USB-C portját a mini dokkoló töltőnyílásához, és csatlakoztassa. A töltés állapota és a teljes töltöttség közvetlenül magán a konzolon jelenik meg.

Figyelmeztetés

Ne tárolja vagy használja a terméket magas páratartalmú helyen vagy hőforrások közelében.

Kerülje az ütéseket, eséseket vagy a termék nem megfelelő szétszerelését.

Ne használjon láthatóan sérült terméket.

Ne használja a terméket más játékkonzolhoz, mint amelyhez a termék készült.

Kizárólag az eredeti NS/NS2 hálózati adaptert használja.

Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket a tisztításhoz.

A termék nem megfelelő szétszerelése érvényteleníti a garanciát.

A csomag tartalma

1x Mini töltőállomás

1x Felhasználói kézikönyv