


Guess PU 4G Triangle Logo ENC - CZ



- 1) Multifunkční tlačítko (MFB)
- 2) Tlačítko “+”
- 3) Power tlačítko
- 4) Tlačítko “—”
- 5) Jack konektor
- 6) Led dioda
- 7) USB-C nabíjecí konektor
- 8) Mikrofon

První použití

Sluchátka nejprve plně nabijte. Poté je zapněte stisknutím Power tlačítka po dobu 2-3 sekund. Sluchátka se spustí v režimu párování a LED dioda začne blikat modře a červeně. Na svém zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte “Guess Headphones” a zvolte párovat. Po úspěšném párování se ozve zvukový signál a LED dioda bude blikat.

Ovládání

Zapnout/Vypnout – Stiskněte Power tlačítko na 2-3 sekundy

Přehrání/Pauza – Stiskněte MFB tlačítko

Zvýšení hlasitosti – Stiskněte tlačítko “+”

Snížení hlasitosti – Stiskněte tlačítko “—”

Další skladba – Stiskněte a podržte tlačítko “+”

Předchozí skladba – Stiskněte a podržte tlačítko “—”

Přijmout/Ukončit hovor – Stiskněte MFB tlačítko

Odmítnout hovor – Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2 s

Hlasový asistent – 3x stiskněte MFB tlačítko

Drátové připojení

Připojte 3,5mm audio kabel do Jack konektoru sluchátka a vašeho zařízení.

Vícebodové připojení (Max 2 zařízení)


Poté co se připojíte k prvnímu zařízení, tak vypněte na prvním zařízení Bluetooth.

Sluchátka se přepnou do režimu párování. Zapněte na druhém zařízení Bluetooth a proveďte úspěšné párování. Poté na prvním zařízení zapněte Bluetooth a připojte se znovu ke sluchátkům.

Specifikace

- Bluetooth V5.4
- Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz
- Kapacita baterie: 400 mAh
- Doba nabíjení cca 2 hodiny
- Doba přehrávání hudby: až 45 hodin
- USB-C nabíjecí konektor

Guess PU 4G Triangle Logo ENC - SK



- 1) Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- 2) Tlačidlo “+”
- 3) Power tlačidlo
- 4) Tlačidlo “—”
- 5) Jack konektor
- 6) Led dióda
- 7) USB-C nabíjací konektor
- 8) Mikrofón

Prvé použitie

Slúchadlá najskôr plne nabite. Potom ich zapnite stlačením Power tlačidla po dobu 2-3 sekúnd. Slúchadlá sa spustia v režime párovania a LED dióda začne blikať modro a červenou. Na svojom zariadení zapnite Bluetooth, vyhľadajte “Guess Headphones” a zvolte párovať. Po úspešnom párovaní sa ozve zvukový signál a LED dióda bude blikať.

Ovládanie

Zapnúť/ Vypnúť – Stlačte Power tlačidlo na 2-3 sekundy

Prehranie/Pauza – Stlačte MFB tlačidlo

Zvýšenie hlasitosti – Stlačte tlačidlo “+”

Zníženie hlasitosti – Stlačte tlačidlo “—”

Ďalšia skladba – Stlačte a podržte tlačidlo “+”

Predchádzajúca skladba – Stlačte a podržte tlačidlo “—”

Prijíť/Ukončiť hovor – Stlačte MFB tlačidlo

Odmietnu hovor – Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2 s

Hlasový asistent – 3x stlačte MFB tlačidlo

Drôtové pripojenie

Pripojte 3,5 mm audio kábel do Jack konektora slúchadla a vášho zariadenia.

Viacbodové pripojenie (Max 2 zariadenia)


Potom, čo sa pripojíte k prvému zariadeniu, tak vypnite na prvom zariadení Bluetooth. Slúchadlá sa prepnú do režimu párovania. Zapnite na druhom

zariadení Bluetooth a vykonajte úspešné párovanie. Potom na prvom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte sa znovu k slúchadlám.

Špecifikácia

- Bluetooth V5.4
- Frekvenčný rozsah: 20Hz-20kHz
- Kapacita batérie: 400 mAh
- Doba nabíjania cca 2 hodiny
- Doba prehrávania hudby: až 45 hodín
- USB-C nabíjací konektor

Guess PU 4G Triangle Logo ENC - HU



- 1) Többfunkciós gomb (MFB)
- 2) „+” gomb
- 3) Bekapcsológomb
- 4) „—” gomb
- 5) Jack csatlakozó
- 6) LED dióda
- 7) USB-C töltőcsatlakozó
- 8) Mikrofon

Első használat

Először töltsse fel teljesen a fejhallgatót. Ezután kapcsolja be a bekapcsológomb 2-3 másodpercig tartó lenyomásával. A fejhallgató párosítási módban indul el, és a LED kéken és pirosan villogni kezd. Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén, keresse meg a „Guess Headphones” kifejezést, és válassza ki a párosítást. A sikeres párosítás után sípoló hangot hall, és a LED villogni kezd.

Vezérlők

Be-/kikapcsolás – Nyomja le a bekapcsológombot 2-3 másodpercig

Lejátszás/Szünet – Nyomja meg az MFB gombot

Hangerő fel – Nyomja meg a „+” gombot

Hangerő le – Nyomja meg a „—” gombot

Következő zeneszám – Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot

Előző zeneszám – Nyomja meg és tartsa lenyomva a „—” gombot

Fogadás/Hívás befejezése – Nyomja meg az MFB gombot

Hívás elutasítása – Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 2

másodpercig

Hangasszisztens – Nyomja meg az MFB gombot 3-szor

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábelt a fülhallgató Jack csatlakozójához és az eszközéhez.

Többpontos kapcsolat (maximum 2 eszköz)

Az első eszközhöz való csatlakozás után kapcsolja ki az első eszköz Bluetooth-ját.

A fejhallgató párosítási módba lép. Kapcsolja be a Bluetooth-t a második eszközön, és párosítsa sikeresen. Ezután kapcsolja be a Bluetooth-t az első eszközön, és csatlakozzon újra a fejhallgatóhoz.

Specifikációk

- Bluetooth V5.4
- Frekvenciatartomány: 20Hz-20kHz
- Akkumulátor kapacitása: 400 mAh
- Töltési idő körülbelül 2 óra
- Zenelejátszási idő: akár 45 óra
- USB-C töltőcsatlakozó